

Anlage 4a
zur Bedienungsanweisung IHBW

Meldeordnung

zur Disposition von Eisenbahnfahrzeugen im ElbePort Wittenberge

Gültigkeit: Die Meldeordnung gilt auf folgenden Gleisen der Industrie- und Hafenbahn Wittenberge (IHBW) im Bereich des ElbePorts Wittenberge:
- Umschlaggleise 41EP – 44EP („Karthanegleise“) sowie
- Ringgleis 102b* (Ringgleis II West) zwischen Bahnübergang und Weiche 41.
(* Hinweis: Das Ringgleis 102b kann nur für Umschlagstätigkeiten des ElbePorts zur Verfügung gestellt werden, wenn keine bahndispositiven Gründe [Durchfahrt von Eisenbahnfahrten dritter EVU] entgegenstehen.)
Die bahnbetriebliche Disposition erfolgt durch die RIN in Abstimmung mit ElbePort.

Verfahren: → Eingang Nutzungsanmeldung von Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) bei RIN
→ bei Nutzungsanmeldung für Gleise 41EP-44EP und 102b* (* nur für Nutzungen mit Abstellung dort) Abstimmung RIN mit ElbePort (Arbeitszeiten ElbePort beachten** !)
→ ElbePort teilt RIN Zustimmung zu Nutzungsmöglichkeit und höchstzulässige Dauer **je Gleis** mit
→ RIN erteilt antragstellendem EVU Zustimmung zur Nutzung entsprechend der Abstimmung mit ElbePort (** bei nicht möglicher Abstimmung geplanter Nutzungen außerhalb der Arbeitszeit von ElbePort erfolgt Nutzungsfreigabe nur für Gleise 42EP+43EP!)
→ RIN überwacht Nutzung durch EVU laufend; Änderungen werden bei Bedarf mit ElbePort abgestimmt

Zuständige Stellen / Ansprechpartner / Arbeitszeiten

ElbePort Wittenberge GmbH
Disposition Wittenberge
Zur Hafenspitze 1, 19322 Wittenberge

Regio Infra Nord-Ost GmbH & Co. KG (RIN)
Netzleitung Malchow (Meckl)
Bahnhofsstraße 29, 17213 Malchow

Frau Hartwich (oder Vertreter)
Tel./Fax: (03877) 56 34 977
Mobilfunk: (0151) 17100325

Mitarbeiter Netzleitung
Tel./Fax: (038738) 73973-9/-6
Mobilfunk: (0174) 1504861

Arbeitszeit:
Mo-Fr 07.00 – 17.00 Uhr

Mo-Fr 06.00 – 21.00 Uhr
Sa, S 08.35 – 19.20 Uhr

Meldungen bei Unfällen oder Ereignissen im Bahnbereich:

Disposition: (0151) 17100325

Notfallmanager RIN: (0174) 3243173